

FICHA TÉCNICA

TWISTER

✦ DESCRIPCIÓN

Nombre comercial: TWISTER

Tipo de producto: Desengrasante multiusos en spray

Presentaciones disponibles: 650 mL (con atomizador), 1L (con atomizador), 5L, 20L y venta a granel.

TWISTER es un desengrasante líquido multiusos de alta eficacia, ideal para remover grasa adherida en sartenes, parrillas, estufas y superficies de cocina. Su fórmula avanzada elimina el 99.99% de los gérmenes, no corrosiva con paños de limpieza y otros utensilios. El envase con atomizador doble acción permite una aplicación eficiente y controlada para mayor rendimiento.

🔧 INGREDIENTES PRINCIPALES

- Agentes desengrasantes biodegradables
- Solventes alcalinos de baja toxicidad
- Agentes sanitizantes
- Fragancia suave
- Agua purificada
- Conservadores

🔑 USOS RECOMENDADOS

Eficaz en la limpieza de:

- Sartenes, ollas y utensilios de cocina
- Parrillas y hornillas
- Campanas extractoras
- Superficies metálicas, plásticas o de cerámica
- Pisos y áreas con acumulación de grasa

📖 MODO DE USO

- Lavado a Rociar **TWISTER** directamente sobre la superficie a limpiar utilizando el atomizador doble acción (modo espuma o chorro fino).
- Dejar actuar de 1 a 2 minutos.
- Frotar con un paño, esponja o estropajo.
- Enjuagar con agua limpia si es necesario.

📦 ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

- Conservar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.
- Mantener el envase bien cerrado.
- Vida útil: 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

⚠️ PRECAUCIONES

- Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas.
- Evitar el contacto con los ojos. En caso de contacto, enjuagar con abundante agua.
- En caso de ingestión accidental, consultar con un médico.
- No mezclar con productos ácidos o clorados

✅ PROPIEDADES DESTACADAS

- Elimina el 99.99% de gérmenes
- Poder desengrasante intenso y rápido
- No corrosivo para paños o fibras
- Con atomizador doble acción (espuma y chorro)
- Seguro para superficies lavables y no porosas
- Producto biodegradable